




矢の飛ばし方

●飛ばす前に、セロハンテープをデコレーションボールに貼る
セロハンテープのペタペタした方が外側になるようにして丸め、
デコレーションボールの先につける。




セロハンテープを貼ると、矢が当たった所に
デコレーションボールがくっついて、
当たった位置が分かるようになるよ!


よび
予備のデコレーションボールを使って、
デコレーションボールをまといくっつけたまま
つづけて飛ばすことができるよ!




矢の切り込みに、輪ゴムをひっかける。



上の図のように、Aの手は竹ひごを持って、矢を支える。
Bの手はストローを持つ。



両手とも、それぞれ竹ひごとストローをしっかりと持ったまま、
Bの手を矢印の方向にひっぱる。



Aの手は離さず、Bの手だけを離すと、矢が飛ぶよ!

矢の先に人がいないか確認してから、手を離してね!

