

湘南台市民シアター舞台備品リスト

名称	形式	数量	名称	形式	数量
能舞台	下手仮設花道	1式	演台	H80cm×W210cm×D85cm	1式
所作台	3尺×12尺	26枚	演台脇卓	H58cm×W60cm×D60cm	2台
平台	6尺×6尺(4寸框)	6枚	司会者台	H103cm×W75cm	2台
	4尺×6尺(4寸框)	16枚	ピアノ(ホール専用)	YAMAHA CF-Ⅲ	1台
	3尺×6尺(4寸框)	28枚	ピアノ(リハーサル室専用)	KAWAI RX-A	1台
	3尺×4尺(4寸框)	6枚	ピアノ椅子(背有り)	ホール・リハ室用(リハ室内1台黒)	各3台
	3尺×3尺(4寸框)	6枚	ピアノ椅子(背無)	ホール・リハ室用	各1台
開き足	6尺×2尺4寸	10本	ピアノ足台(3本ペダル)	ホール・リハ室用	各1台
	4尺×2尺4寸	10本	ピアノ足台(ペダル無)	ホール・リハ室用	各1台
	3尺×2尺4寸	20本	指揮台(オーケストラ用)	H30cm×W121cm×D91cm	1台
	6尺×1尺7寸	10本	指揮台(コーラス用)	H20cm×W91cm×D91cm	1台
	4尺×1尺7寸	10本	指揮譜面台(オーケストラ用)	H45cm×W60cm	1本
	3尺×1尺7寸	10本	指揮譜面台(コーラス用)	H37cm×W50cm	1本
箱馬	1尺7寸×1尺×6寸	58個	演奏者用譜面台		79本
木台	1尺×3寸×3寸	100本	譜面灯		60灯
カゲ段	2段(3尺×7寸蹴上)	2台	コントラバス用椅子		5脚
	3段(3尺×7寸蹴上)	2台	液晶プロジェクター	EPSON EB-4650 5200lm	1台
地絨(黒)	本舞台用(本舞台前～奥壁)	1枚	スクリーン	H510cm×W780cm	1式
	円形舞台半円用	2枚	ドライアイスマシーン	オンステージ(スルーン)	2台
	跳ね上げ用	3枚	スモークマシーン	ROSCO1500	1台
地絨(グレー)	本舞台用(本舞台前～奥壁)	1枚		ROSCO1700	1台
	円形舞台半円用	2枚	めくり台(大)	H152cm×W42,2cm	1台
	跳ね上げ用	3枚	めくり台(小)	H141cm×W45cm	1台
バレエマット	黒/グレー(リバーシブル) 90cm×20m	1式	ホワイトボード	H176cm×W182cm	1台
国旗パネル	H106cm×W135cm	1枚	展示パネル (展示面H120cm)	H190cm×W180cm	9枚
市旗パネル	H106cm×W135cm	1枚	長机(ホール)	H180cm×W45cm	10本
金屏風	H8尺	2双	長机(リハーサル室内)	H180cm×W45cm	10本
銀屏風	H8尺	1双	長机(リハーサル室前)	H180cm×W45cm	8本
鳥の子屏風	H8尺	1双	白長机(楽屋倉庫)	H180cm×W45cm	3本
緋毛氈	4間×2間	4枚	長机(楽屋NO1)	H180cm×W45cm	2本
	3間×2間	2枚	長机(楽屋NO2)	H180cm×W45cm	2本
	3間×1間	2枚	長机(楽屋NO4)	H180cm×W45cm	1本
	2間×1間	6枚	白長机 (ホールロビー倉庫)	H150cm×W45cm	10本
	1間×1間	4枚	折り畳み椅子	H72cm×W42cm ホール	40脚
長座布団	2間	4枚		H72cm×W42cm 奈落	40脚
	1間	2枚		H72cm×W42cm リハ室	80脚
高座用座布団	紺色/水色	2枚		H72cm×W42cm スタジオ前	40脚
上敷ゴザ	3尺×6間	5枚			
上敷ゴザ	3尺×4間	5枚			