No. 5調光器盤

DMX/相	193 R	194 S	195 T	196 R	197 S	198 T	199 R	200 S
RACK	5−1−1	5−1−2	5−1−3	5−1−4	5−1−5	5−1−6	5−1−7	5−1−8
負荷名称	FC下9	FC下10	FC下11	FC下12	FC下13	FC下14	FC下15	FC下16
容量	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A
備考								

201 T	202 R	203 S	204 T	205 R	206 S	207 T	208 R
5−2−1	5−2−2	5−2−3	5−2−4	5−2−5	5−2−6	5−2−7	5−2−8
FC奥1	FC奥2	FC奥3	FC奥4	PC上1	PC上2	PC下1	PC下2
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A

209 S	210 T	211 R	212 S	213 T	214 R	215 S	216 T
5−3−1	5−3−2	5−3−3	5−3−4	5−3−5	5−3−6	5−3−7	5−3−8
LH上1	LH上2	LH上3	LH上4	LH下1	LH下2	LH下3	LH下4
100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A	100V 30A

DMX/相	217 R	218 S	219 T	220 R	221 S	222 T	223 R	224 S	225 T	226 R	227 S	228 T
RACK	5−4−1	5−4−2	5−4−3	5−4−4	5−4−5	5−4−6	5−4−7	5−4−8	5−4−9	5−4−10	5−4−11	5−4−12
負荷名称	PTS1	PTS2	PTS3	客席1	客席2	客席3	客席4	客席5	客席6	客席7	客席8	客席9
容量	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A
備考				作業灯	作業灯	作業灯	作業灯	作業灯	作業灯	作業灯	作業灯	作業灯
				強制直								

229 T	230 R	231 S	232 T	233 R	234 S	235 T	236 R	237 S	238 T	239 R	240 S
5−5−1	5−5−2	5−5−3	5−5−4	5−5−5	5−5−6	5−5−7	5−5−8	5−5−9	5−5−10	5−5−11	5−5−12
客席10	客席11	客席12	客席13	客席14	客席15	客席16	客席17	客席18	客席19	客席20	客席21
100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A
作業灯	作業灯	作業灯	作業灯	作業灯	作業灯	作業灯	作業灯	作業灯	作業灯	作業灯	作業灯
									客調分割	客調分割	客調分割

241 S	242 T	243 R	244 S	245 T	246 R	247 S	248 T	249 R	250 S	251 T	252 R
5−6−1	5−6−2	5−6−3	5−6−4	5−6−5	5−6−6	5−6−7	5−6−8	5−6−9	5−6−10	5−6−11	5−6−12
客席22	客席23	客席24	客席25	客席26	客席27						
100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A	100V 20A
作業灯	作業灯	作業灯	作業灯	作業灯	作業灯						
客調分割	客調分割	客調分割	客調分割	客調分割	客調分割						